

ZA LA DABONNIÈRE - 56380 GUER COËTQUIDAN Tél. 02 97 22 19 19 - Fax. 02 97 22 04 16

e.mail:accueil@entreprisedanilo.com site:www.entreprisedanilo.com

Chaudières gaz RECOMMANDATIONS D'UTILISATION et GUIDE DE DEPANNAGE RAPIDE

Merci tout d'abord de nous faire confiance pour l'entretien de votre installation de chauffage central.

ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel permet à votre installation de fonctionner dans de bonnes conditions, vous prémunit des pannes et diminue votre consommation.

Acceptez que votre nettoyage de chaudière soit réalisé en fin de saison de chauffe. Nous ne pouvons réaliser l'entretien de l'ensemble des chaudières en septembre et octobre, comme il nous l'est souvent demandé.

NOTRE INTERVENTION

N'attendez pas le vendredi pour nous appeler en cas de panne. Trop de clients attendent le vendredi pour nous appeler, alors que la panne date de plusieurs jours.

Soyez indulgent avec le respect de l'heure de rendez-vous. Il est impossible de prévoir exactement la durée des interventions précédentes.

Afin d'éviter d'attendre inutilement, il est possible de cacher votre clé ou de nous la laisser au bureau. Partez tranquille : nous ne vous déroberons rien !

Pendant la période de chauffage (1^{er} Novembre – 31 Mars), nous consultons les messages laissés sur le répondeur jusqu'au samedi midi. En fonction du degré d'urgence, nous intervenons dans la journée du samedi.

PETIT GUIDE D'AUTO-DEPANNAGE

Thermostat ambiance

Pensez à vérifier l'état d'usure des piles.

Pression d'eau

Bien vérifier la pression dans votre chaudière.

La pression doit impérativement être comprise entre 1 et 2 bars.

Une sécurité empêche le fonctionnement de la chaudière si cette pression d'eau n'est pas respectée.


Pour rajouter de l'eau, consulter la notice de votre chaudière.

Dégommage du circulateur

En début de saison de chauffe, et notamment sur des chaudières récentes, il est possible que le circulateur soit bloqué.

Pour le débloquer, effectuer la manipulation tel qu'illustré

Dévisser la vis centrale





Attention: en enlevant la vis centrale, de l'eau TRES CHAUDE peut jaillir

Déblocage du détendeur / déclencheur gaz

Notamment suite à un manque de gaz, le détendeur-déclencheur gaz peut s'être déclenché. Pour le réenclencher, effectuer une (ou deux) manœuvre de fermeture-ouverture.